

ERGOSHAPE ES 100

INSTRUKCJA OBSŁUGI



REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Pociągnij i przytrzymaj manetkę z prawej strony siedziska, aby zmienić wysokość siedziska.



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA

Podciągnij i przytrzymaj manetkę z prawej strony siedziska, aby zmienić głębokość siedziska.

BŁOKADA POZYCJI OPARCIA

Pociągnij i przytrzymaj manetkę z lewej strony siedziska, aby zablokować lub odblokować pozycję oparcia

