

Openwork OW 10U Instrukcja montażu

Uwaga!

Montaż krzesła należy wykonać w temperaturze pokojowej w zakresie pomiędzy 20°C i 25°C. Jeżeli opakowanie było narażone na działanie temperatury poniżej 10° przed rozpoczęciem montażu krzesło powinno być przetrzymywane w temperaturze pokojowej przez co najmniej 8 godzin. Naruszenie powyższych zaleceń może skutkować złamaniem zaczepów montażowych siedziska.

